

Couvercle au dessus du carrelage :  
comme ce couvercle presse le joint d'étanchéité  
et qu'il doit être affleurant au dessus du carrelage  
il faut placer le spot en entier après séchage du béton  
et au même moment que la pose du carrelage.

© <http://www.fcosinus.com>

diamètre 95 mm

14 mm

10mm

47 mm

diamètre 65 mm

